

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODELU 6709



Wibrująca różdżka

Konserwacja:

Opłucz urządzenie ciepłą wodą z mydłem przed pierwszym użyciem i po każdym użyciu.

Przechowywanie:

Przechowywać w suchym miejscu, oddzielnie od innych akcesoriów seksualnych. Akcesoria erotyczne wykonane z różnych materiałów mogą się wzajemnie uszkodzić w przypadku kontaktu.

Jakość:

Ten produkt jest wykonany z bezpiecznego silikonu, który jest nieszkodliwy dla ludzkiego ciała. Nie zawiera ftalanów, BPA ani lateksu

Ważne instrukcje:

Nie włączać podczas ładowania lub czyszczenia. Kontrolka będzie migać podczas ładowania, a po pełnym naładowaniu kontrolka zaświeci się. Ostrzeżenie o **niskim poziomie naładowania baterii: lampka kontrolna** będzie szybko migać, gdy bateria będzie prawie rozładowana. Należy używać wyłącznie zasilacza USB 5 V (standardowa ładowarka do telefonu komórkowego). Pełne naładowanie zostanie osiągnięte po około 120 minutach. Używaj wyłącznie smaru na bazie wody.

Ostrzeżenie:

Należy zaprzestać korzystania z produktu, jeśli nie odpowiada on użytkownikowi lub jego partnerowi. Nie wystawiać urządzenia na działanie wody podczas ładowania.

Przycisk zasilania:

Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy. Naciśnij mocno, aby przewinąć 10 ustawień. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.

Port ładowania:

Podłącz magnetyczną głowicę ładującą do styku ładowania.

Jak ładować



1. styk ładowania to mały metalowy pierścień znajdujący się na spodzie urządzenia



2. wyrównać magnetyczną głowicę ładującą ze stykiem.



3. kabel zostanie magnetycznie zatrzaśnięty na swoim miejscu. Dioda LED przycisku zasilania będzie powoli migać, sygnalizując ładowanie

Podwójny stymulator wibracyjny ma 1 silnik i 10 trybów wibracji i pulsacji, które zachwycą Cię głębokimi wibracjami pochwy. Głowica masująca zapewni przyjemny masaż wszystkich stref erogennych. Jest łatwy w utrzymaniu, wodoodporny, nadaje się do użytku w wannie i pod prysznicem. Ma ergonomiczny kształt i jedwabiącą miękką powierzchnię. Doświadcz intensywnej przyjemności i wybierz najlepszą stymulację wibracyjną, która doprowadzi Cię na szczyt. Do 1,5 godziny zabawy na pełnym naładowaniu

Całkowita długość wynosi 19 cm.



Akumulator należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami. Jeśli to możliwe, należy poddać go recyklingowi. Użytkownikom nie wolno samodzielnie wyjmować ani wymieniać baterii, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.



Opakowanie zawiera: osobisty stymulator, kabel do ładowania i instrukcję obsługi.