

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA PRE MODEL 6709



Vibračná palička

Údržba:

Pred prvým použitím a po každom použití opláchnite zariadenie teplou mydlovou vodou.

Skladovanie:

Skladujte na suchom mieste, oddelene od ostatných sexuálnych pomôcok. Sexuálne pomôcky vyrobené z rôznych materiálov sa môžu pri vzájomnom kontakte poškodiť.

Kvalita:

Tento výrobok je vyrobený z bezpečného silikónu, ktorý je neškodný pre ľudské telo. Neobsahuje ftaláty, BPA ani latex

Dôležité pokyny:

Nezapínajte ho počas nabíjania alebo čistenia. Počas nabíjania bude kontrolka blikať, po úplnom nabití sa rozsvieti. **Upozornenie na vybitú batériu:** kontrolka bude rýchlo blikať, keď je batéria takmer vybitá. Používajte iba 5-voltový USB adaptér (štandardná nabíjačka mobilných telefónov). Úplné nabitie sa dosiahne približne po 120 minútach. Používajte len mazivo na báze vody.

Varovanie:

Ak vám alebo vášmu partnerovi výrobok nevyhovuje, prestaňte ho používať. Ak sa zariadenie nabíja, nevystavujte ho vode.

Tlačidlo napájania:

Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte a podržte tlačidlo napájania 3 sekundy. Pevným stlačením prechádzajte cez 10 nastavení. Ak chcete prístroj vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo na 3 sekundy.

Nabíjací port:

Pripojte magnetickú nabíjaciu hlavicu k nabíjaciemu kontaktu.

Ako nabíjať



1. nabíjací kontakt je malý kovový krúžok umiestnený na spodnej strane zariadenia



2. vyrovnajte magnetickú nabíjaciu hlavu s kontaktom.



3. kábel je magneticky zacvaknutý na mieste. Kontrolka LED tlačidla napájania bude pomaly blikať, aby signalizovala nabíjanie

Duálny vibračný stimulátor má 1 motor a 10 vibračných a pulzačných režimov, ktoré vás potešia hlbokými vaginálnymi vibráciami. Masážna hlavica vám poskytne príjemnú masáž všetkých erotogénnych zón. Je ľahko udržiavateľný, vodotesný, vhodný na použitie vo vani a v sprche. Má ergonomický tvar a hodvábne jemný povrch. Zažite intenzívne potešenie a vyberte si tú najlepšiu vibračnú stimuláciu, ktorá vás privedie na vrchol. Až 1,5 hodiny hrania na plné nabitie

Celková dĺžka je 19 cm.



Batéria sa musí zlikvidovať v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi. Ak je to možné, recyklujte ju. Používatelia nesmú batériu sami vyberať ani vymieňať, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu zariadenia.



Balenie obsahuje: osobný stimulátor, nabíjací kábel a návod na použitie.