



PALMPERFECT®

SYSTÉM CELKOVEJ STAROSTLIVOSTI - NÁVOD NA POUŽITIE

model 3882BC

Ďakujeme vám za zakúpenie systému PALMPERFECTS Total Grooming System. Na zabezpečenie čo najlepších skúseností s týmto výrobkom si pred použitím pozorne prečítajte všetky pokyny a bezpečnostné opatrenia.

VAROVANIE

Toto zariadenie nie je hračka a nie je určené na používanie deťmi. Toto zariadenie je určené len na použitie v domácnosti. Zariadenie nepoužívajte, ak má poškodenú fóliu, nôž alebo reznú jednotku, pretože môže dôjsť k poraneniu. Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu, extrémnym teplotám alebo vyhrievaným povrchom. Toto zariadenie je odolné voči vode. Môže byť vystavené striekajúcej vode v sprche a možno ho opláchnuť pod tečúcou vodou z vodovodu. Zariadenie by nemalo byť úplne ponorené do vody. Toto zariadenie by sa malo používať s ochranným nástavcom v citlivých oblastiach.

VLASTNOSTI PRODUKTU

1. Dvojité čepele
2. Uvoľnenie otáčania čepele
3. Uvoľnenie otočného portu batérie
4. Tlačidlo zapnutia/vypnutia


BATÉRIE

Na prevádzku zastrihávača sú potrebné dve (2) batérie AAA 1,5 V (nie sú súčasťou balenia). Nepoužívajte staré alebo poškodené batérie.


Inštalácia/výmena batérie:

1. Kryt batérie otvorte otočením rukoväte doľava, kým sa šípky nezrovnajú, a potom kryt od zastrihávača odtriahnite (obr. 1).
2. Vložte dve (2) batérie AAA do priestoru pre batérie podľa označenia polarita (+ / -) uvedeného na kryte. Batérie by mali presne zapadnúť na svoje miesto.
3. Nasadte kryt priestoru pre batérie tak, že zarovnáte šípky a otočíte doprava (obr. 2).


Poznámka: Ak sú batérie vložené nesprávne, zariadenie nebude fungovať. Batériu vymeňte hneď, ako zistíte, že zariadenie pracuje pomalšie ako zvyčajne.



Obr. 1



Obr. 2




AKO POUŽÍVAŤ


Systém Total Grooming System obsahuje nástavce na holenie bikín a tela, zastrihávač detailov a odstraňovač chĺpkov na tvári. Nástavce sa dajú ľahko vymeniť. Nástavce vymieňajte len vtedy, keď je strojček vypnutý.

Odstránenie/inštalácia prídavných zariadení

1. Otočte prídavnú hlavu doprava, kým sa šípky nevyrovnajú, a zdvihnite ju nahor a preč od stroja (obrázok 3).
2. Umiestnite nový nástavec tak, aby boli šípky v jednej línii, a pripojte ho k zariadeniu. Otočte ho doľava, aby ste ho upevnili na mieste (obr. 4).




Súčasťou balenia sú TREADS na zastrihávanie vlasov na dlhšie dĺžky. Nástavce na zastrihávanie zobrazené na obrázku 5 sú kompatibilné s nástavcom na holenie bikín a tela. Vodítka inštalujte alebo odstraňujte len s nástavcom pripojeným k prístroju. Ak chcete nadstavec nainštalovať, nasadte ho na čepele a mierne zatlačte, kým nezacvakne na miesto (obrázok 5). Odstrániť ho možno jemným odtiahnutím od čepeľí.



Inštalácia a demontáž rezacích nástavcov

Rezacie nástavce zobrazené na obr. 6 sú kompatibilné s detailným nástavcom.

Obr6



Inštalácia rezacieho nástavca:

1. Uistite sa, že je nástavec pripevnený k zariadeniu.
2. Umiestnite rezací nástavec na hornú časť nástavca.
3. Jemne zatlačte rezací nástavec, kým nezacvakne na miesto (pozri obr. 6).

Odstránenie rezacieho nástavca:

1. Uistite sa, že je nástavec pripevnený k zariadeniu.
2. Jemne ťahajte rezací nadstavec smerom nahor, kým sa neoddelí od nadstavca.

Zariadenie zapnite otočením rukoväte doprava. Otočením rukoväte doľava zariadenie vypnete. Zariadenie používajte len s bezpečne upevneným nástavcom. Zariadenie nikdy nepoužívajte na podráždenú alebo poškodenú pokožku.

Holiaci strojček na bikiny/telo:

Tento nástavec možno použiť s priloženým vodidlom alebo bez neho v závislosti od požadovanej dĺžky vlasov. Na dosiahnutie najlepších výsledkov používajte krátke, rovnomerné ťahy. Používajte len ľahký tlak - nie je potrebné silno tlačiť. V prípade citlivých oblastí použite ochranný vodiaci nástavec na zastrihávanie Omm.

Odstraňovač chĺpkov na tvári:

Tento nástavec možno použiť na odstránenie chĺpkov na tvári a krku. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak budete používať malé krúživé ťahy, aby ste odstránili čo najviac chĺpkov. Odstraňovač chĺpkov na tvári si pri používaní vyžaduje malý alebo žiadny tlak.

Strihač detailov:

Tento nástavec možno účinne použiť na obočie, nos alebo chĺpky v ušiach. Detailný zastrihávač nepoužívajte na dlhšie chĺpky, pretože ich môže vytrhnúť alebo spôsobiť podráždenie. Používajte krátke,

ČISTENIE

Zariadenie čistite vždy, keď je vypnuté. Počas čistenia môžete zariadenie vystaviť tečúcej vode, ale nikdy by nemalo byť úplne ponorené. Po opláchnutí zariadenie utrite čistou, suchou handričkou. V prípade potreby môžete nadstavce na čistenie vybrať samostatne. Vytraste prebytočné nečistoty a vyfúknite alebo opláchnite kosaciu zostavu.

KONTAKT/ZÁRUKA/PODPORA

Na zastrihávač Beautytrim sa vzťahuje záruka na výrobné chyby (okrem zastrihávacích nožov) počas dvoch rokov od dátumu pôvodného zakúpenia. Spoločnosť Borgy CZ a.s. bezplatne opraví alebo vymení holiaci strojček podľa vlastného uváženia a po predložení platného dokladu o kúpe v záručnej dobe. V prípade pomoci alebo problémov týkajúcich sa výkonu, poškodenia, výmeny čepele, záruky, pravidelnej údržby alebo spätnej väzby od zákazníka sa obráťte na predajcu.