

# PlusOne

vibrační kroužek



návod k použití

instruction manual



## přehled produktů

### tlačítko napájení:

Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund, aby se kroužek zapnul. Pevným stisknutím projdete 5 nastaveními. Stisknutím a podržením po dobu 3 sekund vypnete.



### Nabíjecí port:

Připojte magnetickou nabíjecí hlavu k nabíjecímu kontaktu.


## jak nabíjet



1. Nabíjecí kontakt je malý kovový kruh umístěný na boku zařízení.





2. Zarovnejte magnetickou nabíjecí hlavu s kontaktem.



3. Kabel se magneticky připevní na místo. LED dioda tlačítka napájení bude pomalu pulzovat a signalizovat nabíjení.

### Jak se nosí:

Nový vibrační prsten můžete používat mnoha způsoby. Kroužek si nasazujte opatrně, nejprve jej roztáhněte a pomalu nasadte na ztopořený nebo poloztopořený penis. V případě jakéhokoli nepohodlí kroužek sundejte.



### Zvláštní pokyny:

Během nabíjení a/nebo čištění nezapínejte. Během nabíjení kontrolka bliká, po úplném nabití se kontrolka rozsvítí. Upozornění na vybitou baterii: Světlo rychle bliká, když se baterie vybíjí. Používejte pouze s 5voltovým síťovým adaptérem USB (standardní nabíječka mobilních telefonů). Používejte pouze mazivo na vodní bázi. Pro plné nabití vyčkejte 60 minut.

### Čištění:

Před každým použitím a po něm je důkladně vyčistěte. Čistěte jemným mýdlem a teplou vodou.

### Skladování:

Skladujte na chladném a suchém místě odděleně od ostatních erotických hraček; erotické hračky z různých materiálů se mohou při vzájemném kontaktu poškodit.


### Kvalita:

Tento výrobek je vyroben ze silikonu bezpečného pro tělo, který je neškodný pro lidské tělo; neobsahuje ftaláty, BPA ani latex.


### Varování:

Pokud se u vás nebo vašeho partnera objeví jakékoli potíže, přestaňte přípravek používat. Během nabíjení nevystavujte zařízení vodě.

## Způsoby použití



Z vibračního kroužku uděláte opravdový plusOne, když ho umístíte mezi sebe a partnerku při misionáři.



Umístěte vibrační kroužek směrem nahoru, pokud je váš partner nahoře, aby stimuloval klitoris, nebo jej otočte směrem dolů pro stimulaci anální oblasti.



Vychutnejte smyslné vibrace mezi vámi dvěma při používání zezadu.

Baterie musí být zlikvidována v souladu s místními zákony a předpisy. Pokud je to možné, recyklujte ji. Uživatelé nesmějí baterii sami vyjmout ani vyměnit; mohlo by dojít k poškození výrobku.

### Dvouletá omezená záruka:

Na vaše nové výrobky plusOne® se vztahuje záruka na výrobní vady po dobu dvou let od data původního nákupu. plusOne® vám podle našeho rozhodnutí a po předložení platného dokladu o nákupu v záruční době výrobek bezplatně opraví nebo vymění.