

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODELU 6705



Podwójny łuk wibracyjny

Konserwacja:

Opłucz urządzenie ciepłą wodą z mydłem przed pierwszym użyciem i po każdym użyciu.

Przechowywanie:

Przechowywać w suchym miejscu, oddzielnie od innych akcesoriów seksualnych. Akcesoria erotyczne wykonane z różnych materiałów mogą się wzajemnie uszkodzić w przypadku kontaktu.

Jakość:

Ten produkt jest wykonany z bezpiecznego silikonu, który jest nieszkodliwy dla ludzkiego ciała. Nie zawiera ftalanów, BPA ani lateksu

Ważne instrukcje:

Nie włączać podczas ładowania lub czyszczenia. Kontrolka będzie migać podczas ładowania, a po pełnym naładowaniu kontrolka zaświeci się. Ostrzeżenie o **niskim poziomie naładowania baterii: lampka kontrolna** będzie szybko migać, gdy bateria będzie prawie rozładowana. Należy używać wyłącznie zasilacza USB 5 V (standardowa ładowarka do telefonu komórkowego). Pełne naładowanie zostanie osiągnięte po około 180 minutach. Używaj wyłącznie smaru na bazie wody.

Ostrzeżenie:

Należy zaprzestać korzystania z produktu, jeśli nie odpowiada on użytkownikowi lub jego partnerowi. Nie wystawiać urządzenia na działanie wody podczas ładowania.

Przycisk zasilania:

Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy. Naciśnij mocno, aby przewinąć 5 ustawień na każdym końcu. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.

Port ładowania:

Podłącz magnetyczną głowicę ładującą do styku ładowania.

Jak ładować



1. styk ładowania to mały metalowy pierścień znajdujący się na spodzie urządzenia



2. wyrównać magnetyczną głowicę ładującą ze stykiem.



3. kabel zostanie magnetycznie zatrzaśnięty na swoim miejscu. Dioda LED przycisku zasilania będzie powoli migać, sygnalizując ładowanie

Metody użycia:



Idealny lokalizator punktu G. Włóż dowolną końcówkę do pochwy swojej lub partnera, aby dotrzeć do punktu G (nie zapomnij o lubrykancie). Delikatnie kołysz wibrującym łukiem w przód iw tył, aby stymulować ten obszar. Mniejsza końcówka jest również idealna do stymulacji analnej i prostaty.



Wolisz stymulację łechtaczki? Spróbuj umieścić większy koniec wibrującego łuku bezpośrednio przy łechtaczce lub w jej pobliżu, aby doświadczyć potężnych wibracji w jej najbardziej wrażliwym obszarze.



Odoczynek i relaks. Ten wibrujący łuk jest fantastyczny na obolałe mięśnie. Jeśli trudno ci otrząsnąć się ze stresu po długich dniach, wibrujący łuk może zapewnić ci grę wstępną, której potrzebujesz, aby uniknąć stresu i wprawić się w nastrój.

Całkowita długość wynosi 20 cm.

Akumulator należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami. Jeśli to możliwe, należy poddać go recyklingowi. Użytkownikom nie wolno samodzielnie wyjmować ani wymieniać baterii, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.



Opakowanie zawiera: osobisty stymulator lub kabel do ładowania i instrukcję obsługi.